

MONTAGEANLEITUNG



Schritt 1: Position der Schrift

Die Buchstaben werden am Felgenschutzrand wie auf dem Bild zu sehen ist angebracht. Empfehlenswert ist es, so nah wie möglich an der Felge zu beschriften.

Schritt 2: Oberflächenbehandlung

Die zu beklebende Fläche muss trocken und frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Ausnahmslos alle Reifen, müssen vor der Aufbringung unserer Reifenbeschriftung, äußerst gründlich gereinigt werden!

1. Vor-Reinigung zum Beispiel mit heißem Dampfstrahler, warmem Wasser inkl. Spülmitteln, mit einer Bürste reinigen, etc. Nicht in die Waschanlage fahren, wegen chemischer Zusätze oder Versiegelung!
2. Danach die Reifen trocknen lassen und eine erneute, sogenannte Endreinigung ausschließlich nur mit reinem Alkohol (Beispiel: Isopropanol, Aceton) durchführen.



NIEMALS: Silikon-Entferner, Glasreiniger, Bremsenreiniger oder ähnliches zur Reinigung verwenden!!!

Vergewissern Sie sich, dass die Reifen auch tatsächlich sauber sind! Dies wird sichtbar, wenn Sie mit einem weißen Tuch (getränkt mit Alkohol) über die Oberfläche reiben und dabei das Tuch weiß bleibt! Wenn Reifen mit Reifenglanzspray, Reifenglanzgel o.ä. behandelt wurden, sind diese, wie oben beschrieben, zu reinigen. Auch dürfen solche Reifenglanzmittel o.ä. nicht mehr auf den Reifen verwendet werden, wenn die Reifenbeschriftung aufgebracht wurde, da diese evtl. die Klebeverbindung ablösen können!

Schritt 3: Einsatz / Anwendung Primer im Zerstäuber

Der Primer ist vor Gebrauch gut zu schütteln. Gleichmäßiger Auftrag auf die Oberflächen ist zwingend erforderlich. Die Oberfläche muss vollflächig benetzt sein. Mindestens 2 mal Primern! 1-mal gleichmäßig und vollflächig Primern, danach trocknen lassen. 2/3-mal, entsprechend wiederholen. Die Abluftzeit ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und Luftzirkulation. Wenn das Lösungsmittel vollständig verdampft ist, kann nach 2-mal Primern geklebt werden (meist nach 30 bis 90 Sekunden). Die Klebung sollte innerhalb einer halben Stunde nach dem Primer-Auftrag erfolgt sein.

Wichtige Hinweise!

Berühren sie nicht die Klebefolie auf der Buchstabenrückseite, da sonst die Klebekraft bzw. -Eigenschaft nachteilig beeinträchtigt werden kann. Halten/berühren Sie die Buchstaben nur an den Seitenflanken! Bitte die Buchstaben nicht bei niedrigem Reifenluftdruck anbringen. Achten Sie darauf, dass Sie die Buchstaben mit den Radien auf den Felgenschutzrand setzen und anpassen. Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie von den Buchstaben und Positionieren sie diese wie in Schritt 1 beschrieben und im Bild dargestellt wird. Sie sollten dann den Buchstaben mit dem Daumen nur leicht andrücken. Der Kleber ist sehr adhäsiv, eine Re-Positionierung ist nicht möglich! Tip: Die Anbringung der Buchstaben kann auch mit Hilfe eines transparenten Klebebandes (Tesa, o.ä. Übertragungsfolie) zügig und sauber durchgeführt werden. Die Fahrt in die Waschanlage darf erst nach 72 Stunden nach der Montage erfolgen.

